

# Réussir son enduit gratté : les étapes clés pour une façade impeccable

---

## Préparation du support

- S'assurer que le support est propre, sain, sec et exempt de tout agent de démoulage ou produit de cure.
- Mouiller le support ou appliquer un primaire d'accrochage la veille pour réguler la succion.
- Protéger systématiquement les menuiseries, seuils et appuis de fenêtre avec du film polyane et du ruban adhésif haute résistance.

## Matériel et mélange

- Prévoir une règle à gratter (gratton) pour obtenir un aspect uniforme et éviter les marques de reprise.
- Utiliser une taloche en plastique ou en polystyrène pour serrer l'enduit avant le grattage.
- Respecter un temps de malaxage de 3 à 5 minutes pour garantir l'homogénéité de la teinte et la maniabilité du produit.

## Conditions de mise en œuvre

- Appliquer l'enduit par une température ambiante comprise entre +5°C et +30°C.
- Éviter impérativement le travail en plein soleil ou par vent fort pour prévenir les fissures de retrait.
- Respecter une épaisseur d'application finie de 12 à 15 mm pour garantir la durabilité de l'ouvrage.

## Application et finition

- Serrer l'enduit avec la taloche juste après l'application.
- Effectuer le grattage une fois que l'enduit a fait sa prise, généralement entre 3 et 8 heures après l'application selon les conditions climatiques.